



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - ILUMINAT DE CRĂCIUN

Felicitări pentru achiziționarea luminilor de Crăciun de la compania noastră. Pentru ca iluminatul să vă aducă bucurie mult timp și să vă îndeplinească așteptările, vă rugăm să citiți următoarele instrucțiuni înainte de utilizare, pe care ar trebui să le păstrați cu atenție pentru referințe viitoare. Dacă împrumutați sau donați decorațiunile de Crăciun cuiva, transmiteți-le întotdeauna, inclusiv aceste instrucțiuni. Produsul nu este destinat utilizării comerciale.

Instrucțiuni pentru utilizare în condiții de siguranță:

- lanțul este conceput pentru decorarea în exterior și interior
- nu instalați niciodată produsul în timp ce este conectat la rețea, precum și nu îl manipulați cu mâinile ude sau în apă
- asigurați-vă că nu este așezat lângă căldură directă
- din motive de siguranță, nu lăsați produsul la îndemâna copiilor
- nu scurtați sau prelungiți produsul
- protejați toate cablurile și izolația de eventuale deteriorări
- acest produs nu trebuie conectat la sisteme cu incandescență,
- LED-urile nu pot fi înlocuite, deci lucrați întotdeauna cu produsul cu atenție și corespunzător
- Durata de viață a produsului depinde și de metoda de asamblare și demontare și depozitare
- în caz de deteriorare, produsul trebuie îndepărtat și eliminat imediat în conformitate cu reglementările aplicabile
- dacă produsul este destinat utilizării în exterior sau în interior, veți afla în descrierea produsului sau pe ambalajul produsului - Protecția IP 20 este destinată numai utilizării în interior și protecția IP 44 pentru utilizare în exterior

Înainte de punere în funcțiune:

- Citiți cu atenție informațiile generale înainte de punerea în funcțiune



- verificați dacă produsul nu este deteriorat și că toate conexiunile sunt conectate corect și că tensiunea de rețea corespunde tensiunii nominale indicate pe mufă
- dacă produsul este defect, nu îl utilizați niciodată și contactați imediat distribuitorul
- scoateți întotdeauna lanțul din ambalaj și derulați-l complet înainte de a-l conecta la rețea, nu aprindeți niciodată lanțul până când nu este derulat complet, ar putea fi deteriorat, ceea ce nu este acoperit de garanție
- în cazul utilizării în exterior, este necesar să conectați mufa la o priză destinată utilizării în exterior marcată IP-X4
- trageți întotdeauna transformatorul din priză atunci când lanțul ușor nu funcționează
- folosiți întotdeauna numai transformatorul furnizat pentru lumini. Nu folosiți niciodată altul

Montare:

- utilizați legături de cablu rezistente la UV în timpul instalării
- fixați produsul ferm și în niciun caz nu utilizați unelte metalice ascuțite sau material de ascuțire ascuțit în timpul asamblării pentru a evita deteriorarea produsului sau scurtcircuiturile ulterioare
- asigurați-vă că nimic nu conectează cablurile de conectare și cele interne; nimic altceva nu poate fi agățat de cabluri
- dacă există mai mult de 50 de lumini pe lanțul ușor, asigurați-vă întotdeauna că nu atârână liber de cablu; ele trebuie întotdeauna adaptate

Eliminarea mărfurilor:





Când aruncați lanțurile de Crăciun, rețineți că acestea sunt deșeuri electrice care nu aparțin niciodată deșeurilor normale.

Deșeurile electrice sunt separate de deșeurile municipale și mixte și au alte reguli pentru colectarea, eliminarea și eliminarea acestora.

Vă rugăm să aruncați luminile de Crăciun uzate într-un recipient destinat deșeurilor electrice sau să le duceți într-un loc pentru preluarea echipamentelor electrice din municipiul dumneavoastră. Informațiile despre acest loc vor fi furnizate de municipalitatea dvs.

Controlul funcției - dacă iluminatul dvs. conține această funcție:

- utilizați butonul negru pentru a comuta între funcțiile individuale
 1. alb cald - aprins.
 2. culoare (alb rece - în funcție de model) - aprins.
 3. alb cald - intermitent
 4. culoare (alb rece - în funcție de model) - clipește
 5. schimbarea culorii de la alb cald la culoare / alb rece (în funcție de model)





6. trecerea de la alb cald la culoare / alb rece (în funcție de model) - intermitent
7. trecerea de la alb cald la culoare / alb rece (în funcție de model) - tranziție lentă
8. estompare lentă a luminii albe calde
9. oprit

Alimentat cu baterie - dacă iluminatul include această caracteristică:



- dimensiunea cutiei poate varia în funcție de numărul de baterii utilizate
- folosiți întotdeauna numai bateriile enumerate în descrierea produsului
- nu utilizați baterii neaprobate, vechi sau neacredibile - ar putea deteriora produsul
- deschideți capacul și introduceți bateriile așa cum se arată în interior
- apoi închideți capacul cu marginea superioară a cutiei, apăsați / comutați butonul în poziția ON

Control temporizator - dacă iluminatul dvs. include această funcție:

- pur și simplu apăsați butonul START / ON când doriți să porniți iluminatul
- apoi iluminatul se va aprinde pentru încă 6 ore singur, după care se va opri automat pentru încă 18 ore
- acest interval este acum salvat până când apăsați din nou butonul START pentru a anula intervalul