

ILUMINAT SOLAR DE GRĂDINĂ

Vă mulțumim că ați ales magazinul nostru electronic pentru achiziție. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare pentru a evita utilizarea abuzivă. Apoi păstrați cu atenție instrucțiunile pentru referințe viitoare. În cazul donației sau împrumutului produsului, predați-l întotdeauna, inclusiv acest manual. Produsul nu este destinat utilizării comerciale.

DESCRIEREA FUNCȚIONĂRII PRODUSULUI

În timpul zilei, panoul solar extrage energia din razele soarelui și o stochează într-o baterie solară. Noaptea, iluminatul este acționat din această energie stocată. Timpul de iluminare depinde de locația geografică, condițiile meteorologice și sezonul. În condiții normale, când panoul solar este expus la lumina directă a soarelui timp de 6 ore, acesta se va aprinde 6-8 ore pe timp de noapte.

ALEGEREA LOCAȚIEI IDEALE A LUMINILOR

Alegeți un loc expus la lumina soarelui timp de 8 ore în timpul zilei. Într-un loc umbros, bateria nu va fi complet încărcată, iar timpul de iluminare nocturnă va fi scurtat corespunzător. Nu ar trebui să existe alte surse puternice de lumină (de exemplu, lămpi stradale) lângă luminile solare, lumina pe care o emit ar opri senzorul luminii solare. Lămpile solare sunt ideale pentru iluminarea peluzelor, teraselor sau a altor zone de grădină.

TIPURI DE IARNĂ

Iarnă, păstrați panourile solare curate de zăpadă. Dacă panoul solar nu va putea primi razele solare timp de cel puțin 6-8 ore în timpul zilei, timpul de iluminare de seară va fi redus semnificativ.

PRIMA UTILIZARE

Așezați luminile solare acolo unde doriți. Lăsați comutatorul în poziția OPRIT pentru primele 24 de ore și abia apoi îl puteți comuta în poziția AUTO. Acest lucru trebuie făcut astfel încât capacitatea bateriei să poată atinge maximum. Dacă luminile nu se aprind după acest timp, verificați dacă întrerupătorul este în poziția AUTO, dacă bateria este introdusă corect și că panoul solar este direct expus razelor solare.

PORNIREA ILUMINĂRII SOLARE

1. Dacă panoul solar este expus la lumina directă a soarelui timp de 24 de ore, schimbați poziția butonului de la OFF la AUTO.
2. Lumină se aprinde automat la amurg și se stinge când panoul solar este luminat.