

Manualul cortului de petrecere

1. Asigurați o stabilitate suficientă, cortul trebuie să fie montat pe o suprafață plană și fermă.
2. Cortul trebuie să fie suficient de bine ancorat cu țărugi și frânghii sau șuruburi.
3. Atunci când fixați cortul, manipulați-l cu grijă pentru a evita deteriorarea acestuia.
4. Nu folosiți forța brută atunci când montați cortul de petrecere.
5. Cortul servește ca protecție împotriva soarelui, a curenților de aer și a ploilor de vară.
6. Dacă cortul este amplasat într-o zonă deschisă și viteza vântului este mai mare de 6 m/s, vă recomandăm să îndepărtați prelatele laterale și acoperișul pentru a evita posibilele deteriorări.
În cazul în care viteza vântului este mai mare de 12 m/s, vă recomandăm să pliați cortul.
7. Cortul este destinat utilizării pe termen scurt.
8. Curățați acoperișul și prelatele laterale numai cu detergenți cu săpun blând și lăsați-le să se usuce bine înainte de a le depozita. Nu folosiți niciodată acizi sau substanțe alcaline solvenți, perii aspre sau aparate de curățat cu aburi pentru a preveni deteriorarea țesăturii.
9. Cortul trebuie depozitat numai într-o zonă uscată și ventilată.
10. Nu folosiți flăcări deschise în cort sau în apropierea acestuia.
11. Nu amplasați cortul în apropierea sistemelor de irigații, a sistemelor de apă, gaz sau electricitate țevi.
12. Îndepărtați din timp acoperișul și secțiunile laterale atunci când se apropie vânturi puternice sau furtuni.
13. Nu lăsați cortul nesupravegheat în caz de deteriorare din cauza vântului puternic sau a vântului puternic, ploaie, cererea nu va fi acceptată.
14. Cortul nu este destinat utilizării comerciale.