

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - PRELATE DE REZERVĂ PENTRU CORTURI DE GRĂDINĂ



AVERTISMENTE GENERALE:

- Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele avertismente înainte de a despacheta vela de schimb
- Scoateți cu atenție prelatele de înlocuire din pachet, desfășurați-le și verificați dacă nu este deteriorată nicăieri, dacă găsiți daune, contactați-ne imediat, dacă asamblați cortul cu piese deteriorate și se prăbușește, nu poate fi revendicat
- Acordați o atenție deosebită atunci când atașați pânzele la cort, pentru a evita ruperea sau alte deteriorări.
- Pânza nu trebuie să se afle în apropierea unor obiecte ascuțite sau fierbinți.
- Aceleași reguli se aplică pentru înlocuirea prelatelor ca și în cazul în care cortul se află în aer liber și viteza vântului este mai mare de 6 m/s, vă recomandăm să scoateți prelatele (acoperișul și pereții laterali) pentru a evita posibilele daune dacă viteza vântului este mai mare de 12 m/s, vă recomandăm să pliați cortul, vă rugăm să rețineți că deteriorarea cortului din cauza vremii nu poate fi acoperită de garanție.
- Pânzele de rezervă sunt destinate utilizării pe termen scurt și nu sunt destinate utilizării comerciale.
- Curățați acoperișul și prelatele laterale numai cu apă caldă și săpun blând și apoi lăsați cortul să se usuce la umbră pentru a preveni decolorarea culorii.
- Nu utilizați niciodată acizi sau solvenți alcalini, solvenți agresivi detergenți, perii dure sau aparate de curățat cu aburi - acestea ar putea provoca deteriorarea care nu este acoperită de garanție
- Dacă depozitați prelatele, acestea trebuie să fie depozitate într-un loc uscat și bine ventilat, depozitați întotdeauna pânzele în condiții uscate