

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - SCAUNE DE GRĂDINĂ



Stimate client, vă mulțumim că ați cumpărat un scaun de grădină din magazinul nostru.

Sperăm că vă va aduce multă bucurie și momente plăcute de relaxare. Pentru o utilizare corectă și o plăcere de lungă durată, vă rugăm să urmați următoarele instrucțiuni. Vă rugăm să studiați cu atenție acest manual înainte de a-l asambla și utiliza, apoi păstrați-l pentru o consultare ulterioară. Dacă dați sau împrumutați banca cuiva, dați-i-o întotdeauna, inclusiv instrucțiunile. Scaunul nu este destinat utilizării comerciale.

NOTIFICARE GENERALĂ

- folosiți produsul numai în scopul pentru care este destinat, nu vă urcați sau coborâți niciodată pe scaun să o încarce în orice alt mod necorespunzător
- nu "trageți" niciodată doar de spătar, deoarece ați putea deteriora picioarele scaunului.
- la primire, verificați imediat scaunul pentru a vă asigura că nu prezintă semne de deteriorare, iar în cazul în care prezintă semne de deteriorare, faceți-o imediat contactați dealerul și nu utilizați scaunul
- în cazul în care utilizați un produs deteriorat și acesta este ulterior deteriorat sau vătămat în continuare vătămări corporale, vânzătorul nu este responsabil pentru acest lucru, iar produsul deteriorat nu poate fi să facă o cerere
- nu încărcăți niciodată scaunul cu o greutate mai mare decât este permisă
- scaunul este proiectat pentru utilizare în aer liber, deci este rezistent la condițiile meteorologice normale și la ploaie, dacă se apropie o vreme neobișnuită, vă recomandăm să ascundeți mobilierul de grădină de aceasta
- vă recomandăm să păstrați mobilierul de grădină sub o prelată de protecție pentru a crește rezistența acestuia durabilitate
- nu curata niciodata scaunele de gradina cu detergenti agresivi, este intotdeauna suficient sa folosesti apa cu sapun sau detergent obisnuit