



INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - LUMINI DE CRĂCIUN

Felicitări pentru achiziționarea de lumini de Crăciun de la compania noastră. Pentru a vă asigura că luminile vă aduc bucurie și vă îndeplinesc așteptările pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să citiți următoarele înainte de a le utiliza următoarele instrucțiuni și păstrați-le cu grijă pentru a le consulta ulterior. Dacă împrumutați sau dăruți cuiva o decorațiune de Crăciun, dați-i-o întotdeauna, inclusiv aceste instrucțiuni. Produsul nu este destinat utilizării comerciale.

Instrucțiuni pentru o utilizare sigură:

- lanțul de lumini este proiectat pentru decorarea în exterior și interior
- nu instalați niciodată produsul atunci când este conectat la rețeaua electrică, precum și nu îl manipulați cu mâinile umede și în apă
- asigurați-vă că nu este plasat în apropierea unei surse de căldură directă
- din motive de siguranță, păstrați produsul în afara razei de acțiune a copiilor.
- nu scurtați sau prelungiți produsul
- să protejeze toate cablurile și izolația împotriva unor posibile deteriorări
- acest produs nu trebuie să fie conectat la sisteme cu incandescență,
- LED-urile nu pot fi înlocuite, așa că manipulați întotdeauna produsul cu atenție și în mod corespunzător.
- durata de viață a produsului depinde, de asemenea, de modul în care acesta este instalat, demontat și depozitat
- în caz de deteriorare, produsul trebuie îndepărtat și eliminat imediat în conformitate cu reglementările în vigoare.
- Vă rugăm să consultați descrierea produsului sau ambalajul produsului pentru a determina dacă produsul este destinat utilizării în interior sau în exterior - Protecția IP 20 este destinată exclusiv utilizării în interior, iar IP 40 sau mai mare (de exemplu, IP 44) pentru utilizarea în exterior.

Před uvedením do provozu:

- - Citiți cu atenție informațiile generale înainte de punerea în funcțiune.



- - Verificați dacă produsul nu este deteriorat, dacă toate conexiunile sunt conectate corect și dacă tensiunea de rețea corespunde tensiunii nominale indicate pe fișă.
- - În cazul în care produsul este defect, nu-l utilizați niciodată și contactați imediat dealerul dumneavoastră



- - Întotdeauna scoateți lanțul din ambalaj și derulați-l complet înainte de a-l conecta la rețeaua electrică, lanțul
- nu aprindeți niciodată lanțul până când nu este complet derulat, deoarece lanțul poate fi deteriorat și nu este acoperit de garanție.
- - în cazul utilizării în aer liber, fișa trebuie să fie conectată la o priză clasificată IP- X4 pentru utilizare în exterior.
- - atunci când lanțul luminos nu este utilizat, scoateți întotdeauna transformatorul din priză.
- - Utilizați întotdeauna numai transformatorul furnizat cu luminile. Nu folosiți niciodată un alt

Montaj

- - Utilizați o bandă adecvată rezistentă la UV pentru asamblare
- - Fixați bine produsul și nu utilizați în niciun caz instrumente metalice ascuțite sau materiale de fixare ascuțite în timpul asamblării pentru a evita deteriorarea produsului sau scurtcircuitul ulterioare.
- - asigurați-vă că nimic nu îngreunează cablurile de conectare și cablurile interne; nimic altceva nu trebuie să fie agățat pe cabluri
- - în cazul în care există mai mult de 50 de lumini pe lanțul de lumini, asigurați-vă întotdeauna că acestea nu atârna liber pe cablu; ele trebuie să fie întotdeauna fixate suplimentar.

Eliminarea materialelor:

Nu uitați, atunci când aruncați lanțurile de Crăciun, că acestea sunt deșeurile electrice și nu trebuie niciodată aruncate în deșeurile obișnuite.

Deșeurile electronice sunt separate de deșeurile municipale și de deșeurile mixte și au reguli diferite pentru colectarea, eliminarea și gestionarea lor.

Vă rugăm să aruncați luminile de Crăciun uzate într-un container destinat deșeurilor electronice sau să le duceți la un punct de colectare.

Municipalitatea dumneavoastră vă va furniza informații despre această locație.





Selector de funcții - dacă iluminarea dvs. include această funcție:

- - utilizați butonul negru pentru a comuta între funcții
- 1. alb cald - aprins
- 2. culoare (alb rece - în funcție de model) - aprinsă
- 3. alb cald - intermitent
- 4. colorată (alb rece - în funcție de model) - - - clipește
- 5. schimbarea culorii de la alb cald la alb colorat/alb rece (în funcție de model)
- 6. trece de la alb cald la alb colorat/alb rece (în funcție de model) - intermitent
- 7. trecerea de la alb cald la alb colorat/alb rece (în funcție de model) - tranziție lentă
- 8. atenuarea lentă a luminii albe calde
- 9. oprit

Alimentat cu baterii - în cazul în care iluminarea include această funcție:

- dimensiunea cutiei poate varia în funcție de numărul de baterii utilizate
- ◦ Utilizați întotdeauna numai bateriile specificate în descrierea produsului.
- ◦ Nu utilizați produse neaprobate, vechi sau
- baterii nesigure - acestea ar putea deteriora produsul
- ◦ Deschideți capacul și introduceți bateriile așa cum se arată în interior





- apoi închideți capacul cu ajutorul butonului ON de pe marginea superioară a cutiei



Controlul temporizatorului - în cazul în care iluminatul dvs. include această funcție:

- apăsați pur și simplu butonul START/ON atunci când doriți să porniți iluminatul
- ◦ După aceea, iluminatul va fi aprins timp de încă 6 ore de unul singur, după care se va opri automat pentru încă 18 ore.
- ◦ Acest interval este acum stocat până la re
- apăsați butonul START pentru a anula intervalul

