

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE A CORTULUI DE GRĂDINĂ - CORT FOARFECĂ







NOTIFICARE GENERALĂ:

- vă rugăm să citiți cu atenție următoarele avertismente înainte de despachetarea și montarea cortului
- scoateți cu atenție cortul din cutie, demontați toate piesele și verificați dacă sunt deteriorate, dacă găsiți vreo deteriorare, contactați-ne imediat, dacă asamblați cortul cu piese deteriorate și acesta se prăbușește, nu poate fi reclamat.
- atunci când montați cortul, asigurați-vă că acesta este suficient de stabil, cortul trebuie să fie montat pe o suprafață plană și solidă
- cortul trebuie să fie ancorat suplimentar cu cuie și frânghii sau șuruburi
- atunci când fixați cortul, manipulați-l cu grijă pentru a nu-l deteriora
- nu folosiți forță brută atunci când montați cortul
- cortul servește ca protecție împotriva soarelui, a curenților de aer și a ploilor de vară (dacă nu se specifică altfel în descrierea produsului)
- dacă cortul se află într-o zonă deschisă și viteza vântului este mai mare de 6 m/s, vă recomandăm să scoateți prelatele (acoperiș și pereții laterali) pentru a evita posibilele deteriorări, dacă viteza vântului este mai mare de 12 m/s, vă recomandăm să pliați cortul, vă rugăm să rețineți că deteriorarea cortului cauzată de condițiile meteorologice nu poate fi acoperită de garanție
- cortul este destinat unei utilizări pe termen scurt și nu este destinat unei utilizări comerciale
- curățați acoperișul și prelatele laterale numai cu apă caldă și săpun delicat, apoi lăsați cortul să se usuce la umbră pentru a preveni decolorarea culorii.
- nu folosiți niciodată acizi sau solvenți alcalini, detergenți agresivi, perii dure sau aparate de curățat cu aburi pentru a întreține cortul - se vor produce daune care nu sunt acoperite de garanție
- dacă depozitați cortul, acesta trebuie depozitat într-un loc uscat și bine ventilat, depozitați întotdeauna cortul în condiții uscate.
- nu utilizați o flacăra deschisă în interiorul sau în apropierea cortului
- nu amplasați cortul în apropierea sistemelor de irigații, a conductelor de apă, gaz sau electricitate

- nu lăsați cortul nesupravegheat atunci când se anunță vreme rea, este mai bine să pliați cortul în prealabil

INSTRUCȚIUNI PENTRU MONTAREA UNUI CORT FOARFECĂ

	<p>Pregătiți o structura de tip foarfecă pentru locul în care doriți să amplasați cortul. Sunt necesare două persoane pentru a ridica cortul. Fiecare dintre voi se află de o parte și de alta a structurii pliate, o apucă cu ambele mâini și o întinde încet până la jumătate din lungimea sa totală.</p>
	<p>Pliați pânza peste cadru și trageți cu mare grijă structura până la capăt.</p>
	<p>Acum că pânza de cort este întinsă, asigurați-vă că picioarele sunt drepte și că zăvoarele de siguranță sunt angrenate peste tot.</p>
	<p>Trageți cortul în sus pe picioarele telescopice. Strângeți acoperișul și fixați-l de cadru cu Velcro.</p>

COMPONENTA CORTULUI

- asigurați-vă că acesta este perfect uscat!
- eliberați dispozitivele de fixare Velcro de pe acoperiș pentru a elibera acoperișul
- apăsați balamalele pentru a glisa picioarele împreună
- trageți încet structura la loc, îndepărtând foaia de acoperiș pe măsură ce înaintați.