

# PĂTURĂ ÎNCĂLZITĂ ELECTRIC - MANUAL

Pentru utilizare pe saltele individuale.

Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru. Vă rugăm să citiți următorul manual înainte de a utiliza pătura pentru a o putea folosi în mod optim

## INSTRUCȚIUNI

1. Așezați pătura electrică direct pe saltea, astfel încât cablul de alimentare să se afle la capătul pernei. Dacă folosiți un protector de saltea, puneți-l deasupra păturii.
2. Asigurați-vă că pătura se potrivește direct pe saltea.
3. Dimensiunea păturii este concepută pentru a menține caldă întreaga zonă de dormit. Pătura nu trebuie să fie plasată în caneluri/fante.
4. După ce ați verificat poziționarea păturii, introduceți capătul în instalația electrică și coborâți pătura. Cablul și întrerupătorul trebuie să fie în afara patului. Păstrați cablul și conectorul păturii electrice la o distanță sigură de ferestrele deschise și protejați-l de umiditate.
5. Vă recomandăm să lăsați pătura pornită timp de 15-20 de minute la nivelul 2 sau 3 înainte de a merge la culcare și apoi să treceți la nivelul 1 sau să opriți complet aparatul, în funcție de nevoile dumneavoastră.

## CUM SĂ CURĂȚAȚI PĂTURA

Curățați ușor zonele afectate cu detergent natural sau cu apă călduță cu săpun, apoi spălați de două ori cu apă curată. Acoperiți pătura pe ambele părți cu prosoape pentru a absorbi excesul de apă și lăsați-o să se usuce într-un loc umbros. Pătura nu trebuie să fie atârnată la uscat! Pătura este uscată atunci când îmbinările de acoperire sunt uscate.

## IMPORTANT!

Verificați zilnic dacă pătura electrică este întinsă corect pe saltea. În caz contrar, se poate ajunge la supraîncălzire.

1. Pătura electrică este folosită doar ca încălzitor de pat. Nu este recomandat pentru utilizarea pe canapele extensibile etc.
2. Această pătură nu este destinată paturilor înclinate. În acest caz, trebuie să vă asigurați că pătura nu alunecă, iar cablul de alimentare nu se prinde de nimic.
3. Asigurați-vă că pătura nu depășește salteaua.
4. Aparatul nu este destinat copiilor și persoanelor vulnerabile fără supraveghere. A se utiliza numai pentru oameni, nu și pentru animale.

5. În cazul în care copiii vor folosi păturica, aceștia trebuie supravegheați pentru a nu o folosi ca pe o jucărie.
6. Încălzirea prelungită la cel mai înalt nivel poate duce la arsuri ale pielii.
7. Protejați pătura de obiecte ascuțite.
8. Păstrați telecomanda la o distanță de siguranță față de ferestrele deschise.
9. Nu folosiți pe pătură ace sau obiecte similare care ar putea deteriora pătura.
10. Conectați produsul numai la prizele prevăzute.
11. Cablul și panoul de comandă trebuie să iasă cât mai mult posibil din pat.
12. Nu utilizați niciodată pătura electrică dacă este umedă sau udă.
13. Deconectați întotdeauna cablul de alimentare după utilizare.
14. Pătura trebuie utilizată numai în stare desfășurată pentru a preveni supraîncălzirea.
15. Atunci când pătura este în stare pliată, nu așezați niciodată obiecte grele deasupra ei, nici măcar în valiză.
16. Nu așezați pătura sub o pernă.
17. Nu spălați sau curățați pătura.
18. Pătura nu trebuie folosită de persoanele care suferă de scurgeri nocturne de urină.
19. Dacă observați ceva neobișnuit sau defectuos la dispozitiv, nu mai utilizați imediat produsul.
20. Pătura trebuie verificată periodic din ambele părți. Verificați dacă există semne de uzură. De asemenea, verificați cablul de alimentare și dispozitivul de control.
21. Se recomandă să urmați instrucțiunile pentru îndepărtarea petelor mici.
22. Pătura nu trebuie utilizată pe un pat cu apă.
23. Este posibil să apară o scurtă clipire albastră atunci când se schimbă nivelul. Nu este nimic periculos, ci doar piese metalice care se lovesc între ele.
24. După 3 ani de utilizare, se recomandă ca produsul să fie verificat de o persoană calificată.
25. Atunci când se depozitează, se recomandă să se ruleze pătura pentru a evita traducerile ascuțite.
26. Evitați să împăturiți și să încrețiți pătura.
27. Produsul este destinat exclusiv utilizării la domiciliu.

**Observație:** Nu reparați niciodată singur produsul, nu există piese! Acest lucru ar încălca garanția. Contactați furnizorul pentru reparații sau înlocuire în perioada de garanție. Acest produs nu este destinat utilizării industriale sau comerciale, ci este conceput special pentru uz casnic.

**AVERTISMENT IMEDIAT - în cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, produsul trebuie lichidat!**

