

Manual la cortul de petrecere

1. Asigurați-vă că există suficientă stabilitate, cortul trebuie așezat pe o suprafață plană și solidă.
2. Cortul trebuie să fie suficient ancorat folosind cuie și frânghii sau șuruburi.
3. La montare, manevrați cortul cu grijă pentru a nu-l deteriora.
4. Nu folosiți forța brută când instalați un cort de petrecere.
5. Cortul servește drept protecție împotriva soarelui, a curenților de aer și a averselor de ploaie de vară.
6. Dacă cortul este amplasat într-un spațiu deschis și viteza vântului este mai mare de 6m/s, recomandam îndepărtarea prelatelor laterale și acoperișului pentru a preveni eventualele deteriorări. Dacă viteza vântului este mai mare de 12 m/s, vă recomandăm să pliați cortul.
7. Cortul este destinat utilizării pe termen scurt.
8. Curățați acoperișul și prelată laterală numai cu produse de curățare cu săpun ușor și lăsați-le se usucă bine înainte de depozitare. Nu utilizați niciodată acizi sau alcalii solvenți, perii dure sau aparate de curățat cu abur pentru a preveni deteriorarea țesăturii.
9. Cortul trebuie depozitat numai în spații uscate și aerisite.
10. Nu folosiți flăcări deschise în sau în apropierea cortului.
11. Nu așezați cortul în apropierea sistemelor de irigare, apă, gaz sau electricitate conductă.
12. Dacă se apropie un vânt puternic sau o furtună, îndepărtați în timp util acoperișul și panourile laterale.
13. Nu lăsați cortul nesupravegheat, în caz de deteriorare din cauza vântului puternic, ploii abundente, reclamația nu va fi acceptată.
14. Cortul nu este destinat utilizării comerciale.