


INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE - PRELATE DE SCHIMB PENTRU CORTURI DE GRĂDINĂ



CUVÂNT DE INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea noului cort de grădină. Acum puteți folosi cortul în multe feluri: pentru petreceri, pur și simplu ca protecție împotriva soarelui, ca adăpost, pentru depozitare etc. Cortul nu este destinat utilizării comerciale. Vă rugăm să țineți cont de următoarele avertismente, astfel încât să vă puteți bucura de cort pentru o perioadă lungă de timp.

IMPORTANT!

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele avertismente înainte de a desfășura vela de înlocuire.

Scoateți cu atenție prelata de înlocuire din cort, desfășurați-o și verificați dacă nu este deteriorată nicăieri, dacă găsiți vreo deteriorare, contactați-ne imediat, dacă asamblați cortul cu piese deteriorate și acesta se prăbușește, nu poate fi revendicat.

SIGURANTA

Cortul nu a fost testat pentru rezistența la vânt și zăpadă. Nu putem oferi nicio garanție în aceste privințe. În astfel de cazuri, vă rugăm să verificați prognozele meteo pentru a putea asigura cortul din timp și a nu-l monta. Deteriorările cauzate de vreme sau de condițiile meteorologice nu pot fi garantate.

AVERTISMENTE

Corturile sunt folosite ca cazare temporară și trebuie demontate în caz de vreme rea.

Vă rugăm să păstrați întotdeauna o distanță suficientă față de furtunuri și de conductele de gaz sau de electricitate. Vă rugăm să verificați cu autoritățile locale pentru a evita daune în acest sens.

Atunci când se utilizează încălzitoare adecvate (vă rugăm să consultați un magazin specializat pentru informațiile necesare), trebuie păstrată o distanță minimă de 1,2 m față de orice material de prelată. În niciun caz nu trebuie să faceți un foc deschis în cort sau să folosiți încălzitoare cu flacără deschisă.

Prelatele și acoperișul cortului nu trebuie să fie îngreunate de nimic, iar în caz de ploaie este necesar să verificați acoperișul pentru a vă asigura că apa nu se acumulează și nu deteriorează prelată sau structura.

Depozitați piesele individuale în afara razei de acțiune a copiilor.

ATENȚIE

Asigurați-vă că substratul este potrivit pentru aplicația dumneavoastră. Selectați o bază plană pentru cort. Utilizați numai materialele furnizate. Nu atingeți pânzele și nu le modificați cu obiecte ascuțite. Buclele de cauciuc sunt componente supuse unei uzuri rapide. Acestea trebuie înlocuite atunci când materialul devine obosit. Cortul este, de asemenea, potrivit pentru utilizarea pe termen scurt la temperaturi ușor negative. Cu toate acestea, prelatele trebuie să fie depozitate la o temperatură minimă de 10 °C pentru o perioadă suficient de lungă de timp și trebuie să fie întinse la această temperatură sau la o temperatură mai mică. În caz contrar, pot apărea rupturi în pliuri.

Fiecare țară are propriile reglementări privind montarea corturilor mobile și a structurilor nemobile. Verificați la autoritățile locale dacă sunt necesare autorizații pentru utilizarea preconizată. În multe țări, dimensiunea cortului este factorul determinant pentru orice permis.

INAINTE DE PRIMA FOLOSIRE

Despachetați cutiile și verificați lista de conținut pentru a vă asigura că nu lipsesc piese. Piese metalice pot fi protejate de către producător cu o peliculă subțire de ulei. Este posibil ca unele piese să fie prea unse. În acest caz, vă rugăm să luați o cârpă și să ștergeți uleiul.

Dacă unele piese sau componente prezintă defecte, nu asamblați cortul și contactați imediat dealerul. Dacă asamblați cortul din piese defecte, pot apărea daune sau răniri suplimentare pentru care dealerul nu este responsabil și nu pot fi acoperite de garanție.

Acordați puțin mai mult timp pentru montarea primului cort. Fiecare setare ulterioară va fi mai rapidă. Principiul de asamblare este simplu. Urmăriți ilustrațiile noastre cu privire la pașii de urmat. Vă rugăm să înșurubați țevile cu ajutorul elementelor de fixare folosind o cheie Allen sau o șurubelniță cu baterii mae. la nivelul 2 - economisiți material.

CURĂȚARE ȘI DEPOZITARE

Nu folosiți agenți de curățare agresivi pentru a curăța pânzele. Folosiți doar o soluție ușoară de săpun. Cortul nu trebuie să fie pliat și împachetat atunci când este ud. Păstrați cortul uscat. Nu aduceți nicio modificare stâlpilor metalici: fie prin atașarea și/sau sudarea altor materiale, fie prin efectuarea de creștături și/sau deformarea materialului.

Manipulați piesele individuale cu grijă. La dezasamblare, folosiți din nou lista de ambalare și verificați dacă nu lipsesc piese, astfel încât totul să fie din nou disponibil la următoarea asamblare.

Atunci când depozitați cortul, asigurați-vă, de asemenea, că niciun alt obiect nu se află deasupra acestuia.

PROTECȚIA MEDIULUI

Contribuie la protecția mediului: Nu aruncați cortul sau părți din el la gunoiul municipal. Duceți-le la un punct oficial de colectare pentru reciclare.